MAELI

STRUMENTI PER PROGETTISTI / 28 OTTOBRE 2026

Global VRF 5.0.4

Installazione e attivazione

Scheda pratica MAELI — non è il manuale ufficiale Hitachi

1 Scarica e installa il programma

Scarica l'installer originale **Global VRF 5.0.4** da maelisrl.it/download/global-vrf-hitachi. Il file è un eseguibile **.exe per Microsoft Windows** (260,3 MB).

Apri il file su un PC Windows e segui la procedura mostrata dall'installer. Quando viene richiesta la password di installazione, usa il codice riportato sotto. Il programma non è stato eseguito o collaudato da MAELI nell'ambito di questa scheda.

2 Codici forniti da MAELI

Password di installazione

CWXAEC2018

Password di attivazione — regione Europa

EUW@rG?*8+&%

Inserisci i codici esattamente come riportati, rispettando maiuscole, minuscole e simboli. Sono forniti dal responsabile MAELI; la loro validità sulla versione 5.0.4 non è stata verificata. Se non vengono accettati, richiedi conferma a MAELI o Hitachi senza modificare la regione per aggirare l'attivazione.

3 Prima di sviluppare la selezione

Verifica con il supporto la regione Europa/Italia, la banca dati e i modelli disponibili. Requisiti hardware, componenti e compatibilità con specifiche versioni di Windows (inclusi Windows 10/11) devono essere confermati con Hitachi. Non è stato verificato un installer nativo per macOS o Linux.

La guida ufficiale Hitachi corrispondente alla versione non è ancora disponibile fra le risorse verificate. Questa scheda non la sostituisce. Software e risultati sono soggetti alla licenza del produttore e alla verifica del professionista responsabile.

Richiedi supporto per il tuo progetto VRF

maelisrl@maelisrl.it | 095 503934 | maelisrl.it