Advanced Color Controller

NOVITÀ



PC-ARFG2-E




PC-ARFG2-EB


Design e colore per maggiore fruibilità e semplicità!

3 premi per il design e la semplicità d'impiego

1 colore per ogni modalità di funzionamento.



NFC Nuova funzione NFC e applicazione airCloud TAP: interazione tra comando a filo e smartphone (codici d'errore, funzioni opzionali, programmazione settimanale).



Facilità d'impiego

reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2020

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD









Per l'utente finale:

✓ Energy monitoring per i consumi.
✓ Programmazione settimanale.
✓ Modalità Hotel (accesso semplificato alle funzioni).

Per l'installatore:

✓ Messa in esercizio semplificata (mode test).
✓ Codici errore dettagliati.
✓ Spiegazione dettagliata delle funzioni opzionali.

Massimo risparmio energetico

Auto-save :

Arresta il funzionamento dell'unità interna se negli ambienti non sono presenti occupanti

Eco-mode:


3 livelli di risparmio energetico applicati permanentemente o con una programmazione settimanale.

Modalità Hotel:

ON/OFF a seconda della presenza o meno di occupanti nelle camere (contatto badge/finestra).

Scoprite il nuovo comando nel video!

Funzione Auto-save con sensore di presenza:



Comandi individuali
Guida alla selezione

Modello		A filo PC-ARFG2-E (bianco) PC-ARFG2-EB (nero) 	A filo semplificato PC-ARH1E 	A filo semplificato PC-ARC  *ad esaurimento del PC-ARH1E	Infrarossi PC-AWR 
Selezione	N° max di unità interne per comando	da 1 a 16	da 1 a 16	da 1 a 16	da 1 a 16
	Collegamento Master-Slave	Bus non polarizzato	Bus non polarizzato	Bus non polarizzato	Bus non polarizzato
Funzioni principali	Linguaggio	● (italiano)	-	-	-
	ON/OFF	●	●	●	●
	Scelta della modalità di funzionamento	●	●	●	●
	Modalità automatica Risc./Raffr.	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)
	Deumidificazione	●	●	●	●
	Set Point	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)
	Regolazione Set Point con +/-0,5°C	●	●	●	-
	Ventilazione	●(3)	●(3)	●(3)	●(3)
	Regolazione della posizione delle alette	●	●	●	●
	Regolazione individuale della posizione delle alette	●	-	-	-
	Timer settimanale	●	-	●	-
	Timer	●	-	●	●
	Funzione Fuori casa	●	-	-	-
	ECO mode	●	-	-	-
	Riavvio automatico in caso di interruzione di corrente	●	●	●	-
	Sonda di T ambiente integrata	●	●	●	-
Funzioni avanzate	Blocco della modalità di funzionamento	●	●	●	-
	Blocco del campo di funzionamento della T di Set Point	●	●	●	-
	Blocco tasti del comando tranne l'ON/OFF del sistema	●	●	●	-
	Arresto della ventilazione in Thermo OFF in riscaldamento	●	●	●	-
	Arresto della ventilazione in Thermo OFF in raffrescamento	●	●	●	-
	Selezione della sonda di regolazione	●	●	●	-
	Night Mode (riduzione delle emissioni sonore della UE)	●	-	-	-
	Funzione Set Back	●	●	●	-
	GENTLE COOL: comfort per limitazione della T dell'aria di mandata dalle UI in Raffr.	●	-	-	-
	Auto Boost: aumento rapido della temperatura in caso di arresto	●	-	-	-
	Sensore di presenza	●	-	-	-
	Regolazione del differenziale di T in Riscaldamento	●	●	●	-
	Visualizzazione della T ambiente	●	-	-	-
	Visualizzazione della T esterna	●	-	-	-
	Lettura dei consumi energetici delle UE	●	-	-	-
	Modalità Hotel	●	-	-	-
	FloorSense e FeetWarm (omogeneità della temperatura interna)	●	-	-	-
	Modalità CrowdSense (analisi dell'attività interna degli ambienti)	●	-	-	-
Funzionalità di manutenzione avanzate	Storico dei codici d'errore (max 30)	●	-	-	-
	Informazioni installatore	●	-	-	-
	Informazioni: Sbrinamento in corso	●	●	●	-
	Informazioni: filtro intasato	●	-	-	-
	Auto test delle schede elettroniche dell'UI e dei comandi	●	-	-	-
	Mode check (lettura dei parametri di funzionamento d'installazione)	●	-	-	-
	Mode test run	●	-	-	-
	Parametraggio delle funzioni opzionali	●	●	-	-
	APP airCloud TAP e funzione NFC NOVITA'	●	-	●	-

(1) Utilizzare preferibilmente con i VRF a tre tubi.
(2) Da 19°C a 30°C in Raffrescamento e da 17°c a 30°C in Riscaldamento.
(3) Fino a 5 Unità a seconda della tipologia.